


# HB800

Oscilační hranová bruska © Start



# HB900

Oscilační hranová bruska © Drive



WOODWORKING MACHINES




## Standardní vybavení

- | motor 1,5 kw s ochranou proti přetížení
- | šíře pásu 150 mm, délka 2250 mm
- | oscilace pásu
- | CE elektrický a bezpečnostní standard

## Volitelné vybavení

- | Motor 2,2 kw
- | Úhlové pravítko



| HB800 Start S NAKLOPENÝM STOLEM



## Technická data

HB 800 Start		
Šířka brousícího pásu	mm	150
Délka brousícího pásu	mm	2250
Rychlost brousícího pásu	m/s	16,5
Sklápění pracovního stolu	°	0 - 90
Šířka pracovního stolu	mm	250
Délka pracovního stolu	mm	720
Průměr odsávací hubice	mm	100
Výkon motoru	kW	1,5
Celková hmotnost	kg	120

S E R I E

# HB800 Start

A - ÚHLOVÉ PRAVÍTKO

B - MECHANICKÉ NASTAVENÍ  
OSCILACE PÁSU

C - UKAZATEL ÚHLU  
SKLÁPĚNÍ STOLU



## Technická data

HB 900 Drive		
Šířka brusného pásu	mm	150
Délka brusného pásu	mm	2400
Rychlost brusného pásu	m/s	14,5
Sklápění stolu	°	0 - 90
Šířka pracovního stolu	mm	330
Délka pracovního stolu	mm	750
Průměr odsávacího otvoru	mm	100
Výkon motoru	kW	1,5
Celková hmotnost	kg	150



HB900 Drive S HORNÍM PŘÍDAVNÝM STOLEM VČETNĚ BRUSNÉHO VÁLEČKU



## Standardní vybavení

- | motor 1,5 kw s ochranou proti přetížení
- | šíře pásu 150 mm
- | oscilace pásu
- | pogumovaný hnací válec + boční přídatný stůl
- | CE elektrický a bezpečnostní standard

## Volitelné vybavení

- | Přídavný horní stůl, včetně brusného válečku Ø 60 mm
- | Úhlové pravítko
- | Sada válečků, Ø 45-80-120mm

# HB900 Drive

A - SADA BRUSÝCH VÁLEČKŮ

B - ÚHLOVÉ PRAVÍTKO

C - UKAZATEL ÚHLU SKLÁPĚNÍ STOLU







[www.houfek.com](http://www.houfek.com)

HOUFEK a.s. / Obora 797 / CZ – 582 82 Golčův Jeníkov / Czech Republic

T: +420 569 430 700 – ústředna / +420 569 430 710 – český trh / +420 569 430 711 – export / F: +420 569 430 715 / E: [houfek@houfek.com](mailto:houfek@houfek.com)



EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ A MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČR PODPORUJÍ  
INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI